


Guide de configuration DTU Network pour l'utilisateur final



Si le mot de passe de votre routeur domestique a été modifié pour une raison quelconque, la DTU se déconnectera du réseau. Ainsi, vous pouvez suivre ce guide pour configurer à nouveau la DTU sur vos réseaux domestiques.


Remarque : veuillez mettre à jour la version de votre application tonewest avant de suivre les étapes..



Étape 1 : Veuillez connecter votre téléphone au DTU WIFI.



Étape 2 : veuillez ouvrir l'app de l'utilisateur final et appuyer sur  icône et  Icône de configuration réseau.



Step3: Please re-input the WIFI name and new password, and tap  icon.

Étape 4 : Retournez à la page des paramètres de votre téléphone, désactivez l'option Wi-Fi et rebranchez l'alimentation du DTU.

Attendez 40 secondes,

Pour DTU-PRO, le deuxième voyant reste vert, ce qui signifie que DTU s'est connecté avec succès à Internet.

Pour le DTU-W100, le voyant reste vert, ce qui signifie que le DTU s'est connecté avec succès à Internet.